

안녕하세요~ 이선형 고객님, ipTIME 기술팀 입니다.

문의하신 부분의 경우 Q504의 펌웨어를 최신 버전으로 업데이트 후 인터넷 탐색기를 실행하고 주소 입력란에 192.168.0.1을 입력하여 웹 설정화면에 접속한 후, [관리도구] -> [고급설정] -> [트래픽 관리] -> [스위치 설정] 메뉴에 접속합니다.

하단 MAC 주소 Learning 기능을 중단으로 변경 후 적용하시고 공유기 모드를 허브모드로 변경하여 적용 후 사용해주시면 됩니다.

ipTIME 공유기 소프트웨어(펌웨어) 업그레이드 하기 <<< 클릭하세요

감사합니다.

>Q & A 에서 Q504제품의 설정 변경을 통해 더미허브로 변경이 가능함을 알고 구매하여 아래와 같이 Q & A에서 알려준 방법으로 설정하여 사용하였으나 더미허브로 동작이 되지 않습니다. 더미허브로 사용하기 위한 방법으로 다른 설정이 필요한지요?

<아래>

- 1. 인터넷 탐색기 192.168.0.1 접속
- 2. 관리도구 -> 고급설정 -> 트래픽 관리 -> 스위치 설정
- 3. 공유기 모드를 허브 모드로 적용 -> 확인

<사용 목적>

특정 IP간에 주고 받는 PACKET을 CAPTURE하여 어떤 프로토콜을 사용하는지 분석을 위함

<첨부 파일>

Q & A에서 알려준 방법 정리 파일

제 목 : ipTIME Q304/Q504 허브모드 변경 방법

ipTIME Q304/Q504공유기를 허브로 변경하는 방법

인터넷 탐색기를 실행하고 주소 입력란에 192.168.0.1을 입력하여 웹 설정화면에 접속한 후, [관리도구] -> [고급설정] -> [트래픽 관리] -> [스위치 설정] 메뉴에 접속합니다.



공유기 모드설정 항목중에 허브 모드로 체크 후 적용 버튼을 클릭 후에 팝업창에서 확인을 클릭해 주시기 바랍니다.

고급 이더넷 스위치 설정

☐ 인터넷 공유기 모드

☒ 허브모드

허브모드를 실행할 경우 인터넷 공유기로서의 모든 기능은 꺼지며, 더미스위칭허브로서 동작합니다.

공유기 모드

허브모드를 사용할 경우 아래와 같이 동작을 합니다.

- 인터넷/WAN포트는 LAN포트 중 하나로 동작됩니다.
- CPU/PWR LED가 점멸하지 않으며, 항상 켜져 있습니다.
- 공유기 관리 화면으로 접속할 수 없습니다.
- 초기화(Reset) 버튼을 짧게 누르면, 허브모드가 중단되며, CPU/PWR LED가 주기적으로 점멸합니다.

적용

Windows Internet Explorer



!!! 주의사항 !!!
허브모드 사용 시 모든 인터넷 공유기의 기능이 중단되며,
관리자 페이지로 접속할 수 없습니다.

허브모드를 해제하기 위해서는
CPU(PWR/RUN) LED가 주기적으로 점멸될때까지, Reset(초기화)버튼을 누릅니다.
계속하시겠습니까?

확인

취소

[참고]

허브모드를 실행할 경우 인터넷 공유기로서의 모든 기능은 중단이 됩니다.

또한 공유기의 설정 화면에 접속이 불가 하며 스위칭허브로서 동작하여 WAN포트와 LAN포트 모두가 스위칭 허브와 같이 동작됩니다.

또한 허브모드로 동작하는 동안에는 CPU/PWR LED는 점멸하지 않으며 항상 켜져 있으며,
IP공유기 모드로 복원하시려면 제품 전면의 초기화(RESET)버튼을 짧게 누르면 허브모드가
중단되면서 CPU/PWR LED가 주기적으로 점멸하게 됩니다.

