

외부 CCTV 네트워크 설정 1



CCTV IP 주소 확인

- 192.168.219.118

외부 CCTV 네트워크 설정 2

Wake On LAN

원격 조정으로
PC의 전원을 제어할 수 있도록
설정합니다.



DMZ 서버

외부에서 내부 네트워크의
디바이스에 접속하기 위한
설정을 합니다.



DDNS 설정

외부에서 접속하기 위한
도메인을 생성합니다.



상태 정보(인터넷 연결정보)

전체 상태정보 보기



연결모드	유동 IP 사용	DNS 서버	61.41.153.2 1.214.68.2
연결상태	연결됨	DDNS 상태	사용하지 않음
IP주소	<u>180.83.97.227</u>	하드웨어 주소	80:CA:4B:C9:47:07
서브넷마스크	255.255.255.192	QoS 상태	광랜/Xpeed 프라임
게이트웨이	180.83.97.193		

외부 CCTV 네트워크 환경

- 환경 가정집, LG U+ IP 공유기
- IP 주소 확인 : 180.83.97.227

외부 CCTV 네트워크 설정 3

NAT 설정

HGWD-1GR > 네트워크 설정 > NAT 설정

외부에서 내부 네트워크로의 접속이 가능하도록 설정할 수 있습니다.

• 설정에 따라 보안상 이슈가 있을 수 있으므로 사용에 주의하세요.

포트포워딩

DMZ 서버
(포트포워딩)

NAT-T

DMZ 설정

DMZ 사용 설정

☐ DMZ 사용함

☐ Super DMZ
사용함

☒ DMZ
사용안함

설정 적용

포트포워딩 설정 1

- DMZ 서버(포트포워딩) 사용안함

외부 CCTV 네트워크 설정 4

NAT 설정

HGWD-1GR > 네트워크 설정 > NAT 설정

외부에서 내부 네트워크로의 접속이 가능하도록 설정할 수 있습니다.

• 설정에 따라 보안상 이슈가 있을 수 있으므로 사용에 주의하세요.

• 최대 32개를 설정할 수 있습니다.

포트포워딩

DMZ 서버
(포트포워딩)

NAT-T

포트포워딩 설정

추가

☒	No.	ON/OFF	서비스 포트	프로토콜	IP 주소	내부 포트
☒	1	☒ ON ☐ OFF	554~554	TCP/IP	192.168.219.118	554

포트포워딩 설정 2

- IP 주소 : CCTV IP로 설정
- 서비스 포트 : 554
- 내부 포트: 554

10:15

100

← 카메라 네트워크 정보

WLAN 이름

U+Net6C18

WLAN 강도

100%

RSSI

-7dBm

IP 주소

192.168.219.118

내부 NAS 외부 IP CAM 설정

ipTIME NAS2 dual 관리자

탐색기모드

다시보기

도움말

시스템 정보 및 마법사

시스템 정보

시스템 설정 마법사

폴더/사용자 관리

서비스 관리

원도우 파일공유

FTP 서버

ipDISK (DDNS) 서비스

미디어 서버

MYSQL 서버

Apache 서버

SVN 서버

IP CAM 서비스

WebDAV 서비스

URL 서비스

RADIUS 서버

CloudBackup 서비스

ipTIME Cloud 서비스

Torrent 관리

Plug-in APP 관리

NAS Sync 관리

NAS 백업 관리

USB 관리

HDD/RAID 관리

시스템 설정

IP CAM 이름

상태

주소 및 저장 위치

IP CAM 추가

IP CAM 삭제

TestCAM01	연결 오류	rtsp://192.168.219.118:80	/HDD1/Media
-----------	-------	---------------------------	-------------

IP CAM 정보 > TestCAM01

IP CAM 이름

TestCAM01

IP CAM 주소

180.83.97.227

IP CAM 소스경로

/ onvif1

IP CAM ID

IP CAM 암호

녹화 서비스

녹화 실행

녹화 중단

녹화 파일 포맷

MP4

음성 포함

녹화 저장 위치

/HDD1/Media

녹화 시간

30 분

60 일 보존

공간 부족 시 녹화 중지

녹화 영상 분석

분석 실행

분석 중단

녹화목록 접속자

UPNP 자동등록

사용

사용안함

포트번호

554

☒ 소스경로 입력

☐ ID/암호 사용

☐ 암호 보이기

(관리자 권한이 있는 사용자는 별도 지정없이 녹화목록 접속이 가능합니다.)

IP CAM 녹화를 하려면 최소 10GB 이상의 여유공간이 필요합니다.

작성취소

연결 테스트

저장

내부 포트포워딩 설정 2

- 네트워크 KT , 사무실
- IP CAM 주소: 외부 IP 주소 입력
- 포트번호 : 서비스 포트번호 입력
- 소스경로 : onvif1 입력

외부 CCTV 주소/설정

IP주소

180.83.97.227

서비스 포트	프로토콜	IP 주소	내부 포트
554~554	TCP/IP	192.168.219.118	554