


전화 010-9032-7015

bk59shim@hanmail.net

귀사의 일익번창하심을 기원 합니다.

1. 주변에 와이파이 공유기 켜놓아 있어서, A1004공유기를 Extender 11ac를 연결하여 무선 영역을 확장하고 있습니다.



2. 무선 공유기 설정입니다.



ipTIME A1004

다시

저장

도움

메뉴탐색기

기본 설정

시스템 요약 정보

인터넷 연결 설정

2.4GHz 무선 설정/보안

5GHz 무선 설정/보안

펌웨어 업그레이드

+ 고급 설정

2.4GHz 무선 설정/보안

동작 설정

실행

중단

네트워크이름(SSID)

sytime

☒ 네트워크이름 알림

채널

7 [2.442 GHz,상위]

채널 검색

☐ 802.1x 보안(기업용 설정)

인증 및 암호화

WPA2PSK + AES (권장)

☐ 암호보기

네트워크 암호

.....

적용

- 주변에 워낙 쉼음이 있어 아예 보기와 같이 채널 7로 고정하였습니다.
- 익스텐더 설정입니다.

ipTIME Extender 11ac

다시

저장

도움

메뉴탐색기

기본 설정

시스템 요약 정보

2.4GHz 익스텐더 설정

5GHz 익스텐더 설정

펌웨어 업그레이드

+ 고급 설정

시스템 요약 정보

2.4GHz 무선 익스텐더 동작 상태

동작 모드	무선익스텐더(AP+Client)
연결된 무선 네트워크 정보	sytime (90-9F-33-79-14-78 / 채널 7 - 40 MHz)
내 무선 네트워크이름	sytime
연결된 신호세기	76 %
무선 MAC 주소	90-9F-33-83-9E-09

5GHz 무선 익스텐더 동작 상태


동작 모드	무선익스텐더(AP+Client)
연결된 무선 네트워크 정보	sytime_5G (연결 시도 중...)
내 무선 네트워크이름	sytime_5G
연결된 신호세기	0 %
무선 MAC 주소	90-9F-33-83-9E-08

기타 정보


IP주소	192.168.0.4
현재 펌웨어 버전	9.72
시스템 동작 시간	3 시간 4 분 50 초



5. 잘 동작 합니다.



6. 그러나, 하루 길게는 2 3일 후 인터넷연결이 원활 치 않습니다.
 이때 와이파이를 살펴보면 익스텐더의 채널이 11로 변경되어 있습니다.



7. 익스텐더 전원을 껐다 켜면 상기 5번 정상 7번 채널로 갑니다.
8. 귀사에 전화 상담 하였습니다. 귀측 의견은 “익스텐더를 리셋시키고 A1004의 WPS기능으로 익스텐더를 자동설정하면 해결된다” 는 것이었습니다.
9. 말씀대로 그대로 익스텐더를 리셋시키고 A1004의 WPS기능으로 익스텐더를 자동설정하였습니다.
10. 여전히 상기 5번 정상 6번 채널 틀어짐 7번 전원 껐다 켜를 반복하고 있습니다.
- 해결책을 알려 주시기 바랍니다.

2017년 2월 9일
 심 병 건