




PC에 무선 어댑터나 해당 어댑터의 드라이버가 설치되어 있지 않습니다.

ipTIME mini의 설치를 위해서는 무선 어댑터와 해당 어댑터의 드라이버 설치를  
확인 하신 후 'ipTIME mini 설치도우미'를 다시 실행합니다.

[마침](#)