

ipTIME NAS4 dual 관리툴

탐색기모드다시보기도움말

시스템 정보 및 마법사

시스템 정보

시스템 설정 마법사

폴더/사용자 관리

서비스 관리

윈도우 파일공유

FTP 서버

ipDISK (DDNS) 서비스

AFP 서버

미디어 서버

iTunes 서버

MYSQL 서버

Apache 서버

SVN 서버

IP CAM 서비스

WebDAV 서비스

URL 서비스

RADIUS 서버

CloudBackup 서비스

ipTIME Cloud 서비스

Torrent 관리

Plug-in APP 관리

NAS Sync 관리

USB 관리

HDD/RAID 관리

시스템 설정

IP CAM 이름

상태

주소 및 저장 위치

IP CAM 추가

IP CAM 삭제

새 IP CAM

IP CAM 추가 > 내부 네트워크 > 자동 검색 > IP-camera

검색된 IP CAM

재검색

IP-camera

192.168.0.6

ip카메라를 찾아줘서 시키는데 합니다

끄기로그아웃Ver 1.4.32

이전다음닫기





