

# 제품 사용 설명서

ipTIME U2500을 구입해 주셔서 감사합니다.


ipTIME U2500은 2.5Gbps를 지원하는 이더넷 랜카드입니다.

본 제품은 Windows 7 이상의 Windows OS에서는 제품에 내장된 드라이버가 자동 설치됩니다.


## [제품 구성물]

※ 설치하시기 전에 구성물이 아래와 같이 모두 있는지 확인하여 주시기 바랍니다.

※ 구성물의 모양이 아래 그림과 다를 수 있습니다.




〈 본체 〉



〈 사용 설명서 〉

- USB 3.0을 지원하는 10/100/1000/2500Mbps 이더넷 랜 어댑터입니다.
- 10Mbps, 100Mbps, 1000Mbps, 2500Mbps를 모두 지원하며 네트워크 속도를 자동 감지 합니다.
- 윈도우 7, 8, 10에서 자동인식되므로 별도의 드라이버를 설치할 필요가 없습니다.
- 본 설명서의 내용은(하드웨어, 소프트웨어, 제품 구성 등) 성능 향상 및 기타 사유로 개별 사용자의 사전 동의 또는 별도의 공지 없이 변경될 수 있습니다.
- 당사는 본 제품 이용중 발생할 수 있는 장애 문제에 관한 일체의 책임을 지지 않습니다.
- 제품의 고장이나 오동작으로 발생할 수 있는 장애를 대비하여 제품을 사용하시기 바랍니다.

# 하나. 제품 설치



- ① PC 또는 노트북의 USB 포트에 U2500을 잉크합니다.
- ② U2500의 LAN 포트에 LAN 케이블을 연결합니다.
- ③ 연결이 완료 되면 [Link] LED가 켜집니다.

## [LED 동작 설명]

- **Link** – 켜짐 : LAN 포트가 연결됨. – 꺼짐 : LAN 포트가 연결되지 않음.
- **1G** – 켜짐 : 1G 연결됨. – 빠르게 깜빡임 : 1G 데이터 전송. – 꺼짐 : 1G 연결되지 않음.
- **2.5G** – 켜짐 : 2.5G 연결됨. – 빠르게 깜빡임 : 2.5G 데이터 전송. – 꺼짐 : 2.5G 연결되지 않음.

※ Windows 7 이상의 OS를 사용하시는 경우, 제품 장착 후 U2500에 내장된 드라이버가 자동으로 설치되므로, 별도의 드라이버 설치 과정 없이 바로 사용할 수 있습니다.

※ 드라이버가 자동으로 설치되지 않을 경우,

ipTIME 홈페이지 ([www.ipTIME.com](http://www.ipTIME.com))에서 드라이버를 다운로드 받아 수동으로 설치하여 사용하시기 바랍니다.

## [ 제품 보증서 및 고객 지원 ]



### 제품 보증서

제품명 : USB 유선 랜카드

본 제품은 구입일로부터 1년간 품질을 보증하며 보상 규정은 아래와 같습니다.

### 보증 규약 내용

1. AS 보증 대상 기기 : ipTIME U2500
2. AS 보증 기간 : 구입일로부터 1년간 (구입일 미확인 시 제조일로부터 15개월)
3. 무상 서비스
  - AS 보증 기간 내 제품의 하자 발생 시
4. 유상 서비스
  - AS 보증 기간이 경과된 제품의 하자 발생 시
  - 화재, 수재, 낙뢰 등의 천재 지변으로 인한 고장 발생 시
  - 임의 개조 또는 수리 등에 의한 하자 발생 시
  - 기타 소비자 과실에 의한 제품 하자 발생 시
5. AS 운송 처리
  - 당사에 직접 입고 원칙
  - 무상 AS 기간내 제품 입고 비용은 사용자 부담. 출고 비용은 당사 부담
  - 무상 AS 기간 이후의 제품 운송 비용은 입출고 모두 사용자 부담
  - 하자가 없는 제품의 입출고 비용은 모두 사용자 부담

(주)이에프엠네트웍스 (직인 생략)

고객지원실 전화 번호

: 1544-8695

인터넷 고객지원실

: <http://www.iplime.com>

휴무일

: 공휴일 / 토요일 / 일요일