
iptime 집 전체 공유기 밑에 하위 u - stor의 공유기 설치 사용 설정 예


본자료는 개인자료에 해당하며 해당회사의 지적 소유권이 있음을 공지함, 또 한 본자료를 개인에 챔임이 있사오니 참조 바랍니다.






Printed with FinePrint 2000 - purchase at http://www.fineprint.com









Printed with FinePrint 2000 - purchase at http://www.fineprint.com





Printed with FinePrint 2000 - purchase at http://www.fineprint.com



DMZ 의 설정 ALL PORT 사용

하위 U-STOR 접속에 중요.

Printed with FinePrint 2000 - purchase at http://www.fineprint.com

FAQ 바로가기 | U-Stor 홈 바로가기

네트워크 상태 | 이벤트 로그 | 디스크 사용량

이 화면은 네트워크 상태를 표시하는 화면입니다. U-Stor의 네트워크 상태를 보실 수 있습니다.

WAN(인터넷) Interface	
네트워크 종류	동적 IP 주소
IP 주소	192.168.0.2
서브넷 마스크	255.255.255.128
게이트웨이	192.168.0.1
1차 DNS	203.248.252.2
2차 DNS	164.124.101.2
도메인 명	u-stor.net
MAC Clone 주소 사용	사용
네트워크 연결 상태	연결됨
NHD-355 제품 MAC 주소	00:0F:D6:00:06:1D
현재 사용 중인 MAC 주소	00:0F:D6:00:06:1D

인터넷이 않될시 참조

LAN Interface	
IP 주소	192.168.100.1
서브넷 마스크	255.255.255.0
DHCP서버 사용	사용
동적 IP 주소 범위	192.168.100.2 ~ 192.168.100.10

상위 공유기의 ip와 겹치지 않아야함

* iptime의 설정과 않겹치게 사용
* u - stor ip주소 다음부터 사용 권장
* 기본 출하 설정 그대로 사용 권장

FAQ 바로가기 | U-Stor 홈 바로가기

WAN 설정 | LAN 설정 | DDNS 설정 | 서비스 설정

이 화면은 WAN(인터넷) 설정을 위한 화면입니다.
먼저 인터넷 연결형태를 선택한 후 WAN 설정을 하십시오.
WAN 설정은 가능하면 LAN환경에서 수행하십시오.
경고: 네트워크 설정을 변경하였으면, WAN 설정이 완료되기전에 웹 브라우저를 종료시키거나, 다른 메뉴를 선택하시지 마십시오.

인터넷 설정.	
인터넷 연결형태	○ 고정 IP 주소 ◉ 동적 IP 주소 ○ ADSL(PPPOE)
☑ MAC Clone 주소	00 : 0F : D6 : 00 : 06 : 1D

적용

u-stor에서 중요
상위 공유기 밑에 하위 설정 밑 MAC CLONE 확인.

Printed with FinePrint 2000 - purchase at http://www.fineprint.com

FAQ 바로가기 | U-Stor 홈 바로가기

WAN 설정 | **LAN 설정** | DDNS 설정 | 서비스 설정

이 화면은 LAN 설정을 위한 화면입니다. LAN 게이트웨이 및 DHCP서버를 설정 할 수 있습니다.

LAN IP 설정	
IP 주소	192.168. 100 . 1
서브넷 마스크	255.255.255.0

초기 설정으로 상위공유기 ip와 겹치지 않트록 설정하면
동적ip주소 범위가 다음주소로 범위 설정 해야함

DHCP 서버 설정	
DHCP서버 사용	○ 사용하지 않음 ◉ 사용
동적 IP 주소 범위	192.168. 100 . 2 ~ 192.168. 100 . 10

적용

FAQ 바로가기 | U-Stor 홈 바로가기

WAN 설정 | LAN 설정 | **DDNS 설정** | 서비스 설정

새 DDNS 호스트명을 등록해야 DDNS 서비스를 사용할 수 있습니다.
DDNS 서비스를 사용하면 DDNS 호스트명과 호스트명이 같아집니다.

경고: 호스트명에는 영어, 숫자, - 만 사용 가능하며, 도메인을 u-stor.net을 사용하시는 경우에는 "www,ns,mail,ftp,news,smtp,telnet,pop,ssh,test "을 사용할 수 없습니다.

주의 : NHD-355의 WAN의 IP주소로 공인 IP 주소를 사용할 수가 있어야 DDNS 호스트를 사용할 수가 있습니다. 사설 IP주소로는 DDNS 호스트를 사용할 수가 없습니다.

DDNS 서비스 사용여부	사용
현재 호스트명	sjg
현재 DDNS 호스트명	sjg.u-stor.net 삭제
새 DDNS 호스트명	. 등록/수정
도메인 명	u-stor.net
DDNS 서버 IP 주소	210.116.102.212 수정

ddns는 공유기 밑에 설치시 않됨


상위 iptime공유기 ddns 갱신후 사용
여기는 않됨.


Printed with FinePrint 2000 - purchase at http://www.fineprint.com

FAQ 바로가기 | U-Stor 홈 바로가기


WAN 설정 | LAN 설정 | DDNS 설정 | **서비스 설정**

이 화면은 서비스 설정을 위한 화면입니다. 서비스를 사용/사용안함을 결정할 수 있고 서비스 포트 번호를 변경할 수 있습니다.





Printed with FinePrint 2000 - purchase at http://www.fineprint.com



Printed with FinePrint 2000 - purchase at http://www.fineprint.com