



제품 구성물

ipTIME NAS200plus를 구입해 주셔서 감사합니다!!!



[제품 보증서 및 고객 지원]

제품 보증서

제품명 : NAS (Networks Attached Storage)

본 제품은 구입일로부터 2년간 품질을 보증하며 보상 규정은 아래와 같습니다.

보증 규약 내용

1. AS 보증 대상 기기 : ipTIME NAS200plus
2. AS 보증 기간 : 구입일로부터 2년간 (구입일 미확인 시 제조일로부터 27개월)
3. 무상 서비스
 - AS 보증 기간 내 제품의 하자 발생 시
4. 유상 서비스
 - AS 보증 기간이 경과된 제품의 하자 발생 시
 - 화재, 수재, 낙뢰 등의 천재 지변으로 인한 고장 발생 시
 - 임의 개조 또는 수리 등에 의한 하자 발생 시
 - 기타 소비자 과실에 의한 제품 하자 발생 시
5. AS 운송 처리
 - 당사에 직접 입고 원칙
 - 무상 AS 기간내 제품 입고 비용은 사용자 부담, 출고 비용은 당사 부담
 - 무상 AS 기간 이후의 제품 운송 비용은 입출고 모두 사용자 부담
 - 하자가 없는 제품의 입출고 비용은 모두 사용자 부담

(주)이애프엠네트웍스 (직인 생략)


고객지원실 전화 번호 : 1544-8695
인터넷 고객지원실 : <http://www.iptime.com>
휴무일 : 공휴일 / 토요일 / 일요일

[사용자 안내문] 이 기기는 업무용 환경에서 사용할 목적으로 적합성 평가를 받은 기기로서 가정용 환경에서 사용하는 경우 전파간섭의 우려가 있습니다.

- 본 설명서의 내용은(하드웨어, 소프트웨어, 제품 구성 등) 성능 향상 및 기타 사유로 개별 사용자의 사전 동의 또는 별도의 공지 없이 변경될 수 있습니다.
- 개별 사용자의 환경에 따라 제품 성능 및 기능의 제약 또는 사용이 불가능할 수 있습니다.
- 당사는 본 제품 이용 중 발생할 수 있는 데이터 손실, 접속 불능에 관한 일체의 책임을 지지 않습니다.
- 제품의 고장이나 오동작으로 발생할 수 있는 데이터 손실, 접속 불능을 대비하여 제품을 사용하시기 바랍니다.

참고. LED 및 버튼

ipTIME NAS200plus에는 3개의 버튼과 6개의 LED가 있습니다.



전원 버튼

- 전원을 켜고 끌 수 있습니다.

RST 리셋 버튼


- Ready LED가 빠르게 깜박거릴 때 까지
- (5초 이상)누를 경우 admin의 비밀번호가 초기화 됩니다.
- (10초 이상)누를 경우 공장 초기화가 진행됩니다.

USB copy USB 복사 버튼

- USB 저장 장치 연결 후, Ready LED가 빠르게 깜박거리는 동안 해당 버튼을 누르면 USB자동복사가 실행됩니다.
- USB 인식 상태에서 해당 버튼을 누르면 USB 장치가 제거됩니다.

HDMI HDMI 포트

- 모니터를 연결할 수 있습니다.



Power LED (전원 LED)

- NAS의 전원 인가 상태를 보여줍니다.
- 켜짐 - 전원이 켜짐.
- 꺼짐 - 전원이 꺼짐.

Ready Ready LED

- NAS의 서비스 가능 상태를 보여줍니다.
- 켜짐 - 현재 모든 서비스를 사용할 수 있음.
- 천천히 깜박거림 - USB COPY 진행 중.
- 꺼짐 - 부팅 중.
- 빠르게 깜박거림
- USB 자동 복사 버튼 대기 상태(30초간 유지).
- (리셋버튼을 5초 이상 누른 경우) admin의 비밀번호를 초기화 중.
- (리셋버튼을 10초 이상 누른 경우) 공장초기화를 실행 중.

LAN LED

- LAN포트의 연결 상태를 보여줍니다.
- 켜짐 - LAN포트가 연결됨.
- 꺼짐 - LAN포트가 연결되지 않음.

HDD LED

- 내장 HDD의 상태를 보여줍니다.
- 켜짐 - 내장 HDD를 인식함.
- 꺼짐 - 내장 HDD를 인식하지 못함.