


제품 구성 및 보증서



제품 구성물 및 보증서

제품을 개봉하신 후 제품 구성물 및 보증서에 따라
제품 내용을 확인하여 주시기 바랍니다. (본 설명서)

※ 설치하시기 전에 구성물이 아래와 같이 모두 있는지 확인하여 주시기 바랍니다.
※ 구성물의 모양이 아래 그림과 다를 수 있습니다.




〈 본체 〉



〈 전원 케이블 〉




〈 사용 설명서 〉



〈 브라킷 2개 〉




〈 나사 4개 〉



- 본 설명서의 내용은(하드웨어, 소프트웨어, 제품 구성 등) 성능 향상 및 기타 사유로 개별 사용자의
사전 동의 또는 별도의 공지 없이 변경될 수 있습니다.

하나. LED 및 포트

ipTIME SG16A-mini에는 16개의 포트와 17개의 LED가 있습니다.




1 Mode Switch

- Default : 일반 스위치 모드로 동작. / 데이터의 전송 거리가 최대 100m (10/100/1000Mbps)
- VLAN : 1~14 Isolation / 15, 16 Uplink
 - 설정 시 포트(1~14) 간의 상호 통신은 불가, Uplink 포트(15, 16)와의 통신은 가능.
- Extend : 1~14 Extender / 15, 16 Uplink
 - 설정 시 포트(1~14)의 데이터 전송 거리가 최대 250m (10Mbps).

2 Power LED

- SG16A-mini의 전원 상태를 보여줍니다.
- PWR LED 켜짐 - 전원이 켜짐.
- PWR LED 꺼짐 - 전원이 꺼짐.



3 Link/Act LED


- SG16A-mini의 각 포트의 연결 상태를 보여줍니다.
- 1~16 LED 켜짐 - LAN 포트 동작중.
- 1~16 LED 꺼짐 - LAN 포트가 연결되지 않음.

4 10/100/1000Mbps Switching 포트

- 16개(1~16번 포트)의 10/100/1000Mbps 지원 LAN 포트.
- * Default 일 때 1~16포트 스위치 모드로 사용.

5 15, 16번 Uplink 포트 동작

- Uplink 포트(15, 16)는 VLAN 또는 Extend 일 때 동작함.



6 AC IN

- 전원케이블을 연결하여 전원을 공급합니다.

[제품 보증서 및 고객 지원]

제품 보증서

제품명 : 랜 스위칭 허브

본 제품은 구입일로부터 2년간 품질을 보증하며 보상 규정은 아래와 같습니다.

보증 규약 내용

1. AS 보증 대상 기기 : ipTIME SG16A-mini
2. AS 보증 기간 : 구입일로부터 2년간 (구입일 미확인 시 제조일로부터 27개월)
3. 무상 서비스
 - AS 보증 기간 내 제품의 하자 발생 시
4. 유상 서비스
 - AS 보증 기간이 경과된 제품의 하자 발생 시
 - 화재, 수재, 낙뢰 등의 천재 지변으로 인한 고장 발생 시
 - 임의 개조 또는 수리 등에 의한 하자 발생 시
 - 기타 소비자 과실에 의한 제품 하자 발생 시
5. AS 운송 처리
 - 당사에 직접 입고 원칙
 - 무상 AS 기간내 제품 입고 비용은 사용자 부담, 출고 비용은 당사 부담
 - 무상 AS 기간 이후의 제품 운송 비용은 입출고 모두 사용자 부담
 - 하자가 없는 제품의 입출고 비용은 모두 사용자 부담

(주)이에프엠네트웍스 (직인 생략)

고객지원실 전화 번호 : 1544-8695
인터넷 고객지원실 : <http://www.iptime.com>
휴무일 : 공휴일 / 토요일 / 일요일

[사용자 안내문] 이 기기는 업무용 환경에서 사용할 목적으로 적합성평가를 받은 기기로서 가정용 환경에서 사용하는 경우 전파간섭의 우려가 있습니다.