


# 모바일 설치 도우미

스마트폰을 이용해  
ipTIME을 쉽고 간편하게 설치하는 방법을 안내합니다.



## 제품 구성 및 보증서

제품을 개봉하신 후 제품 구성 및 보증서에 따라  
제품 내용을 확인하여 주시기 바랍니다.

## 모바일 설치 도우미

모바일용 [ipTIME 설치도우미] APP을 설치하고,  
이를 이용하여 ipTIME 유무선 공유기 사용을 위한  
인터넷 연결 및 무선랜 설정을 진행합니다.  
(본 설명서)

## PC 설치 도우미

PC용 [ipTIME 설치도우미] 프로그램을 설치하고,  
이를 이용하여 ipTIME 유무선 공유기 사용을 위해  
인터넷 연결 및 무선랜 설정을 진행합니다.

- 본 설명서의 내용은(하드웨어, 소프트웨어, 제품 구성 등) 성능 향상 및 기타 사유로 개별 사용자의 사전 동의 또는 별도의 공지 없이 변경될 수 있습니다.
- 개별 사용자의 인터넷 서비스 약관, 규정, 환경에 따라 제품 성능 및 기능의 제약 또는 사용이 불가능할 수 있습니다.
- 당사는 본 제품 이용중 발생할 수 있는 회선 장애 문제에 관한 일체의 책임을 지지 않습니다.
- 제품의 고장이나 오동작으로 발생할 수 있는 회선 장애를 대비하여 제품을 사용하시기 바랍니다.

# 하나. 설치도우미 APP 설치하기

- [Play 스토어] 또는 [App Store]에서 [ipTIME 설치도우미] APP을 설치하여야 합니다.

## A. 안드로이드OS에서 설치도우미 APP 설치하기



1 [Play 스토어]를 클릭합니다.

2 [ipTIME 설치도우미]를 검색하여,  
ipTIME 설치도우미를 클릭합니다.

3 [설치] 버튼을 클릭하여 설치를 완료합니다.

## B. iOS에서 설치도우미 APP 설치하기




1 [App Store]를 클릭합니다.

2 [ipTIME 설치도우미]를 검색하여,

3 다운로드를 받아 설치를 완료합니다.

# 둘. 설치도우미 APP으로 공유기 설정하기

## 1 ipTIME 설치도우미 APP 실행



스마트폰 등 모바일 기기에 설치된 [ipTIME 설치도우미] APP을 실행합니다.

## 2 ipTIME 설치도우미 시작




[다음] 버튼을 클릭하여 ipTIME 설치를 시작합니다.

## [설치 안내사항 및 전원연결 / LED 확인]



- 1 공유기 설치 안내사항을 확인하고, 해당 내용을 설정한 후, [다음]버튼을 클릭합니다.
- 2 공유기를 전원에 연결하고, 전원 LED가 켜지면 1분동안 기다립니다. [LED가 1초 간격으로 깜빡임] 버튼을 클릭합니다.


## 3 공유기 Wi-Fi 연결



[ipTIME 설치도우미] 앱에서 "iptime\_setup" Wi-Fi에 자동으로 연결됩니다.

[연결] 버튼을 클릭합니다.

## 4 공유기 연결 확인



선택한 공유기에 연결되면 공유기 정보가 표시됩니다. [인터넷 연결 설정하기]를 클릭합니다.

## 5 인터넷 회선 연결 확인



- 1 [통신사 모뎀/광랜]을 선택하고
- 2 [다음]을 클릭합니다.

## 6 WAN 포트 연결 하기



WAN 포트 연결 상태가 자동으로 확인되면 [다음] 버튼을 클릭합니다.

## 7 WAN포트 연결 확인

< WAN 포트 연결됨

• ipTIME의 WAN포트가 정상적으로 인터넷 확선에 연결되어 있습니다. '다음' 버튼을 클릭하여 인터넷 설정을 진행합니다.

다음

Click

WAN 포트 연결 상태가 자동으로 확인되면 [다음] 버튼을 클릭합니다.

## 8 인터넷 연결 설정

< 인터넷 설정 방법 선택

1

2

인터넷 연결 자동검색 (권장)  
동적으로 WAN IP주소를 할당받습니다.  
광랜, ADSL, VDSL, 케이블 모뎀 등의 방식에서 사용될 수 있습니다.

수동 인터넷 설정  
인터넷 연결 정보를 직접 입력하여 설정합니다.  
고정 IP 또는 PPPoE 연결 방식을 선택할 수 있습니다.

다음

Click

참고

※ 고정IP 방식을 사용하실 경우, [수동으로 인터넷 연결을 설정합니다.]를 선택하고, [다음] 버튼을 클릭하여, 설치도우미 APP의 안내에 따라 고정IP 정보를 입력한 후, 인터넷 연결 설정을 완료합니다.

- 1 [인터넷 연결 자동검색]을 선택하고
- 2 [다음] 버튼을 클릭합니다.

## 9 인터넷 연결 완료

1

2

3

인터넷 연결이 완료되었습니다.  
이어서 무선 네트워크 설정을 진행합니다.

인터넷 설정 정보

|         |                 |
|---------|-----------------|
| IP주소    | 192.168.167.5   |
| 서브넷 마스크 | 255.255.255.0   |
| 게이트웨이   | 192.168.167.151 |

• 동적 IP 방식으로 인터넷이 설정되었습니다.  
• 인터넷 연결 테스트가 완료되었습니다.

관리자/무선 네트워크 설정하기

Click

인터넷 연결이 완료되면 인터넷 설정 정보가 표시됩니다.  
[관리자/무선 네트워크 설정하기]를 클릭합니다.

## 10 관리자 계정 및 암호 설정

< 관리자 설정

1

2

3

ipTIME AX3004R  
192.168.0.1

관리자 계정  
admin

관리자 암호  
\*\*\*\*\*

• 관리자 계정이 기본 설정으로 되어 있습니다.  
보안을 위해 새로운 계정과 암호를 설정해 주세요.

다음

Click

- 1 새 공유기에서 사용할 관리자 계정과 관리자 암호를 입력한 후
- 2 [다음] 버튼을 클릭합니다.

## 12 무선 네트워크 설정

< 무선 네트워크 설정

1

2

3

2.4GHz

네트워크 이름(SSID)  
iptime\_sample\_2.4G

네트워크 암호  
\*\*\*\*\*

☐ 암호 없음

5GHz ☐ 2.4GHz 설정 복사

네트워크 이름(SSID)  
iptime\_sample\_5G

네트워크 암호  
\*\*\*\*\*

☐ 암호 없음

다음

Click

- 1 2.4GHz, 5GHz, 6GHz 무선 네트워크의 이름(SSID)과 암호를 설정한 후
  - 2 [다음]을 클릭합니다.
- ※ 필요 시 2.4GHz 설정을 5GHz/6GHz에 동일하게 적용할 수 있습니다.  
※ 공유기에 따라 무선 네트워크 설정화면이 달라질 수 있습니다.

## 13 설정 정보 확인

< 설정 정보 확인

ipTIME AX3004R  
192.168.0.1

관리자  
이름 admin  
암호 12345

2.4GHz 무선  
이름 iptime\_example\_2.4G  
암호 123456789

5GHz 무선  
이름 iptime\_example\_5G  
암호 123456789

설정 적용하기

Click

관리자, 무선 네트워크 설정을 확인한 후, [설정 적용하기]를 클릭합니다.

## END 무선 설정 완료

1

2

3

무선 설정이 완료되었습니다.  
공유기 설정이 모두 끝났습니다.

관리자  
이름 admin  
암호 12345

2.4GHz 무선  
이름 iptime\_example\_2.4G  
암호 123456789

5GHz 무선  
이름 iptime\_example\_5G  
암호 123456789

• 위의 설정한 무선 정보로 기기를 연결하면 인터넷을 사용할 수 있습니다.

외부에서 공유기 관리하기  
DDNS 주소를 설정하거나 ipTIME ID 앱에 공유기를 등록합니다.

외부에서 공유기 관리하기

Click

무선 네트워크 설정이 완료되었습니다.  
※ DDNS 설정 또는 ipTIME ID 앱을 통해 외부에서 공유기를 관리하려면 [외부에서 공유기 관리하기]를 클릭하여 추가 설정을 진행합니다

## 부록 외부 관리 준비

1

2

3

무선 설정이 완료되었습니다.  
공유기 설정이 모두 끝났습니다.

관리자  
이름 admin  
암호 12345

2.4GHz 무선

설정한 Wi-Fi로 연결  
밖에서 공유기를 관리하도록 설정하려면 새로 설정한 Wi-Fi에 연결해야 합니다.

이름 iptime\_example\_2.4G  
암호 123456789 복사

Wi-Fi 목록에서 위의 이름을 선택해 주세요.

취소 Wi-Fi 선택

DDNS 주소를 설정하거나 ipTIME ID 앱에 공유기를 등록합니다.

외부에서 공유기 관리하기

외부 관리 기능을 설정하려면 새로 설정한 Wi-Fi에 연결해야 합니다.  
[Wi-Fi 선택]을 클릭한 후, 설정한 Wi-Fi에 연결합니다.

# 부록1. ipTIME 외부접속 설정하기 – DDNS

< 외부 접속 설정

방에서 공유기를 관리할 방법을 선택하세요. 1

☒ DDNS 주소로 접속

• 웹 브라우저에서 DDNS 주소로 접속

• 외부 포트를 열어야 합니다

☐ ipTIME ID 앱으로 관리

• 앱으로 어디서나 공유기 상태 확인·관리

• 포트를 열지 않습니다

• ipTIME ID 로그인이 필요합니다

다음 2Click

< DDNS 설정

DDNS 주소

ipTIME\_ex .iptime.org

사용자 ID

ipTIME\_example@iptime.com

외부 포트

25769 ☒ 자동 지정 4Click

• DDNS를 설정하면 해당 주소로 공유기에 더 쉽게 접속할 수 있습니다.

• 한 개의 호스트만 등록할 수 있습니다.

• 사용자 ID는 이메일 주소 형식으로 입력합니다.

DDNS 설정하기

< DDNS 등록 완료

등록 정보

연속 주소

http://iptime\_ex.iptime.org:25769

DDNS 주소

ipTIME\_ex.iptime.org

외부 포트

25769

• 외부에서 웹 브라우저 주소창에 위의 주소를 입력 후 공유기에 접속합니다.

확인 5Click

- 1 [DDNS 주소로 접속]을 클릭 후,

2 [다음] 버튼을 클릭합니다.

※ 모두 선택 시,  
DDNS > ipTIME ID 앱 등록 순으로 진행됩니다.
- 3 설정할 [DDNS 주소]를 입력하고,  
[사용자 ID]를 이메일 주소 형식으로 입력합니다.

4 [DDNS 설정하기] 버튼을 클릭합니다.
- DDNS 등록이 완료되었습니다.

5 [확인]을 클릭합니다.

※ DDNS와 ID APP 설정을 모두 선택한 경우, [다음] 버튼을 클릭하여 부록2를 진행합니다.

# 부록2. ipTIME 외부접속 설정하기 – iD APP

※ ipTIME ID를 처음 사용하는 경우,  
ipTIME ID 앱 설명서를 참고하여 최초 설정을 먼저 진행합니다.

1 관리 방법 선택

< 외부 접속 설정

방에서 공유기를 관리할 방법을 선택하세요.

☐ DDNS 주소로 접속

• 웹 브라우저에서 DDNS 주소로 접속

• 외부 포트를 열어야 합니다

☒ ipTIME ID 앱으로 관리 1

• 앱으로 어디서나 공유기 상태 확인·관리

• 포트를 열지 않습니다

• ipTIME ID 로그인이 필요합니다

다음 2Click

1 [ipTIME ID 앱으로 관리]를 선택 후,

2 [다음] 버튼을 클릭합니다.

2 ipTIME ID 앱 실행

<

ipTIME ID 앱에서 등록 진행

아래 [ipTIME ID 실행하기] 버튼을 눌러 공유기 등록을 진행하세요.

1. ipTIME ID 로그인

2. 공유기 이름 설정 후 등록

ipTIME ID 실행하기 Click

[ipTIME ID 실행하기] 버튼을 클릭합니다.

3 ipTIME ID 로그인 / 인증하기

ipTIME ID

Click

패스키 로그인

다른 패스키로 로그인

새로운 패스키 생성 >

화면 잠금 사용

ipTIME ID에서 잠긴 확인을 진행해야 합니다.

현재 PIN을 입력하세요.

취소 계속

로그인

앞으로 저장된 ipTIME의 패스키를 사용하여 ipTIME ID에 로그인하겠습니까?

패스키 사용

또는

사용 중인 기기에 따라 인증 방식이 다르게 표시될 수 있습니다.  
PIN번호 또는 생체인증을 통해 패스키 인증을 진행합니다.

4 공유기 등록 확인

ipTIME ID

공유기 등록

AX3004R

설치 도우미에서 설정한 공유기를 등록하겠습니까?

취소 등록하기 Click

기기 등록하기

공유기를 등록하는 확인 창이 표시됩니다.  
[등록하기]를 클릭합니다.

5 공유기 이름 설정

설치 도우미에서 설정한 공유기 등록

ipTIME ID 등록 1

AX3004R

공유기 이름

거실 안방 서재 주방 원관

복도 사무실 회의실 + 직접 입력

등록 2Click

1 등록할 공유기의 이름을 선택 또는  
[+ 직접 입력]을 클릭해 입력할 수 있습니다.

2 [등록] 버튼을 클릭합니다.

END 공유기 등록 완료

설치 도우미에서 설정한 공유기 등록

✓ 등록이 완료되었습니다.

홈으로 이동하여 확인하세요.

거실

AX3004R | 192.3088.8 | Ver 3.0.00.4

완료 Click


설치 도우미에서 설정한 공유기 등록이 완료되었습니다.  
[완료]버튼을 클릭합니다.

ipTIME ID 앱 홈 화면에 등록된 공유기가 표시됩니다.

## 부록3. ipTIME 모바일 매니저 APP 설치하기


- ipTIME 모바일 매니저 (ipTIME Mobile Manager) APP을 설치하시면, 스마트폰 등 모바일 기기로 ipTIME 공유기의 모든 기능을 간편하게 변경 / 제어 할 수 있습니다.
- ipTIME 모바일 매니저를 이용하시려면, [Play 스토어] 또는 [App Store]에서 [ipTIME Mobile Manager] APP을 설치하여야 합니다. 다음 내용을 참고하여 APP 설치를 진행하세요.

### [안드로이드OS에서 모바일 매니저 APP 설치하기]



- 1 스마트폰 등 모바일 기기에서 바탕화면의 [Play 스토어] APP을 실행합니다.
- 2 [ipTIME Mobile Manager]를 검색창에 검색합니다.
- 3 검색된 [ipTIME Mobile Manager] [설치] 버튼을 클릭합니다.

### [iOS에서 모바일 매니저 APP 설치하기]



- 1 스마트폰 등 모바일 기기에서 바탕화면의 [App Store] APP을 실행합니다.
- 2 [ipTIME Mobile Manager]를 검색창에 검색합니다.
- 3 APP이 검색되면, [받기] 버튼을 클릭하여 APP을 설치합니다.

## 부록4. ipTIME 모바일 매니저 접속하기


### A. ipTIME 모바일 매니저 APP으로 접속하기



### B. 탐색기로 모바일 매니저 접속하기



### C. DDNS로 모바일 매니저 접속하기



※ 외부 네트워크에서 접속시 원격 관리 포트가 설정되어 있어야 합니다.

