

랩오투원_IP time V504 설정방법

(순서대로 진행 부탁드립니다)

1. UDP 포트 53 DNS OPEN

목적 : 도메인 해당하는 IP를 찾을 수 있도록 하기 위함.

해당포트를 OPEN해도 보안상 문제는 없음.

순위	이름	내부IP/MAC	외부IP/URL	목적지포트	필터	스케줄	삭제
1	1	모든 IP	→ 모든 IP	53(UDP)	허용	▶ 24시간 매일	☐
2	2	모든 IP	→ 52.231.168	L	허용	▶ 24시간 매일	☐
3	100	모든 IP	→ 모든 IP	ALL	차단	■ 24시간 매일	☐

+ 새규칙 추가

인터넷사용제한: 1, 규칙 비활성화, 순위: 1, [↑높임] [↓낮춤]

내부 → 외부: 외부목적지 UDP, 53 ~

모든 내부IP → 모든 외부IP

허용: ☐ 월 ☐ 화 ☐ 수 ☐ 목 ☐ 금 ☐ 토 ☒ 일, 매일 24시간 ~ 00:00

PC<-규칙저장 PC->규칙복원 파일 선택 선택된 파일 없음 [새규칙] [수정] [취소]

2. SPMS 서버(AZURE BLOB STORAGE) 허용

IP : 52.231.168 [redacted] URL으로 입력이 불가하다).

순위	이름	내부IP/MAC	외부IP/URL	목적지포트	필터	스케줄	삭제
1	1	모든 IP	→ 모든 IP	53(UDP)	허용	▶ 24시간 매일	☐
2	2	모든 IP	→ 52.231.168.142	ALL	허용	▶ 24시간 매일	☐
3	100	모든 IP	→ 모든 IP	ALL	차단	■ 24시간 매일	☐

+ 새규칙 추가

인터넷사용제한: 2, 규칙 비활성화, 순위: 2, [↑높임] [↓낮춤]

내부 → 외부: 외부목적지 ALL, ~

모든 내부IP → 외부IP 주소: 52 231 168 142 ~

허용: ☐ 월 ☐ 화 ☐ 수 ☐ 목 ☐ 금 ☐ 토 ☒ 일, 매일 24시간 ~ 00:00

PC<-규칙저장 PC->규칙복원 파일 선택 선택된 파일 없음 [새규칙] [수정] [취소]

3. 모든 IP 차단

인터넷/WiFi 사용 제한

인터넷/WiFi 사용제한규칙

순위	이름	내부IP/MAC	외부IP/URL	목적지포트	필터	스케줄	삭제
1	1	모든 IP	-> 모든 IP	53(UDP)	허용	▶ 24시간 매일	☐
2	2	모든 IP	-> 52.231.168.	ALL	허용	▶ 24시간 매일	☐
3	100	모든 IP	-> 모든 IP	ALL	차단	▶ 24시간 매일	☐

+ 새규칙 추가

인터넷사용제한

100

☐ 규칙 비활성화

순위 3

▲높임

▼낮춤

내부 -> 외부

외부목적지 ALL

모든 내부IP

모든 외부IP

차단

☐ 월 ☐ 화 ☐ 수 ☐ 목 ☐ 금 ☐ 토 ☐ 일 ☒ 매일

24시간

00:00

PC<-규칙저장

PC->규칙복원

파일 선택

선택된 파일 없음

새규칙

수정

취소